





Wiringkit



D	Einbauanleitung
GB	Installation instructions
F	Consignes de montage
NL	Montagehandleiding
DK	Montagevejledning
N	Monteringsinstruksjon
S	Installationsanvisning
FIN	Asennusohje
I	Istruzioni per il montaggio
E	Instrucciones de montaje
P	Instruções de montagem
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
CZ	Návod k montáži
SLO	Navodilo za vgradnjo
SK	Montážny návod
PL	Instrukcja montażu
TR	Montaj talimatı
H	Beépítési útmutató
HR	Upute o ugradnji
BUL	Инструкция за монтаж
RO	Instrucțiuni de montaj
RU	Инструкция по монтажу и установке
LT	Montavimo informacija
LV	Iemontēšanas pamācība
EST	Paigaldusjuhend

701504 VW


- **Golf 7 5Q 3/5 Door** 12/12 >>
- **Golf 7 5Q Variant / Alltrack** 08/13 >>
- **Golf 7 GTE** 08/14 >>
- **Golf 7 Sportsvan** 05/14 >>










OVERVIEW

For vehicles with trailer preparation

OPTION 1





OPTION 2




OVERVIEW


For vehicles without trailer preparation



KIT


TOOLS






2 REMOVE


Golf / Sportsvan



3 REMOVE

Golf Variant






5




7



6



7








13 PIN

1	bk/wh		8	bu/rd	
2	gy		9	rd/bu	
3	wh/bn		10	ye	
4	bk/gn		11	bn/gn	
5	gy/rd		12	no	
6	bk/rd		13	bn	
7	gy/bk				

8	bk	wh	gy	gn	rd	bu	ye	bn	pu	or	no
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


(D)	schwarz	weiß	grau	grün	rot	blau	gelb	braun	violett	orange	nicht belegt
(GB)	black	white	grey	green	red	blue	yellow	brown	purple	orange	not occupied
(F)	noir	blanc	gris	vert	rouge	bleu	jaune	brun	violet	orange	inutilisé
(NL)	zwart	wit	grijs	groen	rood	blauw	geel	bruin	violet	oranje	niet aangesloten
(DK)	sort	hvid	grå	grøn	rød	blå	gul	brun	violet	orange	ikke anvendt
(N)	svart	hvit	grå	grønn	rød	blå	gul	brun	fiolett	oransje	ikke i bruk
(S)	svart	vit	grå	grön	röd	blå	gul	brun	violett	orange	ej använd
(FIN)	musta	valkoinen	harmaa	vihreä	punainen	sininen	keltainen	ruskea	violetti	oranssi	ei varattu
(I)	nero	bianco	grigio	verde	rosso	blu	giallo	marrone	viola	arancione	libero
(E)	negro	blanco	gris	verde	rojo	azul	amarillo	marrón	violeta	anaranja-do	no ocupado
(P)	preto	branco	cinzento	verde	vermelho	azul	amarelo	castanho	violeta	laranja	não ocupado
(GR)	μαύρος	λευκός	Γκρι	πράσινος	κόκκινος	μπλε	κίτρινος	καφέ	Μωβ	πορτοκαλί	δεν είναι κατ'επιμμενός
(PL)	czarny	biały	szaro	zielony	czerwony	niebiesko	żółty	brazowy	fioletowy	pomarańczowy	wolny
(CZ)	černý	bílý	šedý	zelený	červený	modrý	žlutý	hnědý	fialový	oranžový	neobsazen
(TR)	siyah	beyaz	gri	yeşil	kırmızı	mavi	sarı	kahverengi	mor	portakal rengi	boş
(H)	fekete	fehér	szürke	zöld	piros	kék	sárga	barna	ibolyakék	narancssárga	nem foglalt
(HR)	crno	bijelo	sivo	zeleno	crveno	plavo	zuto	smeđe	ljubičasto	narandžasto	nije zauzeto
(BUL)	черен	бял	сив	зелен	червен	син	жълт	кафяв	виолетов	оранжев	свободно
(RO)	negru	alb	gri	verde	roșu	albastru	galben	maro	violet	portocaliu	liber
(RU)	черный	белый	серый	зеленый	красный	голубой	жёлтый	коричневый	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	juoda	balta	pilka	žalia	raudona	mėlyna	geltona	ruda	purpurinė	oranžinė	laisva
(LV)	melna	balta	pelēka	zaļa	sarkana	zila	dzeltena	brūna	purpur-sarkana	oranža	brīvs
(EST)	must	valge	hall	roheline	punane	sinine	kollane	pruun	purpur-punane	oraanž	vaba
(SLO)	črna	bela	siva	zelena	rdeča	modra	rumena	smeđ	vijoličast	oranžen	ni zasedeno
(SK)	čierny	biely	šedý	zelený	červený	modrý	žltý	hnedý	fialový	pomarančový	neobsadený






Vehicles with trailer preparation >> 05/14

OPTION 1



rd
12 PIN




12 ⇒ 13

19 ⇒ 22


40 ⇒ 50

Vehicles with trailer preparation 06/14 >>

OPTION 2



bk 6 PIN
bk 10 PIN





14 ⇒ 22

40 ⇒ 50

Vehicles without trailer preparation

OPTION 3




23 ⇒ 50

12



8

OPTION 1




13



8

OPTION 1




14



8

OPTION 2




15



8

OPTION 2




16



8

OPTION 2




17




8

OPTION 2




18

OPTION 2



19 OPTION 1

OPTION 2






20 OPTION 1



8

OPTION 2






23



8

OPTION 3




24




8

OPTION 3




25 REMOVE

OPTION 3



26

OPTION 3



27






8

+

45

OPTION 3







28



45

OPTION 3




29




45

OPTION 3



30

OPTION 3




31



8

OPTION 3




32



8

OPTION 3




33



8

OPTION 3






34



8

OPTION 3






37



8

OPTION 3





38



8


OPTION 3






40 OPTIONAL


764139



41




42 CHECK



43 OPTIONAL





BRiNK



**Trailer Simulator
for 7p and 13p
sockets**

765069

44 CHECK




45 Information Service










27



- 29




20 A



15 A







47 OPTIONAL



BRINK



48 PLEASE NOTICE






Need help programming this wiringkit?

Use Jifeline to program this wiringkit

Please check the voucher added to this wiringkit and learn how to program this wiringkit with Jifeline.



D

Codierung Golf 7 mit ODIS**Bitte beachten:**

Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb dient lediglich zur allgemeinen Orientierung und kann je nach Model (Motorisierung / Ausstattung) stark variieren.

Gegebenenfalls müssen weniger oder noch weitere Steuergeräte angepaßt werden

Nach dem Verbinden mit ODIS muss in der Sollverbauliste das Steuergerät „69 Anhängerfunktion“ auf codiert gesetzt werden

Im weiteren Verlauf ggf. erforderlich:

➤ **Codierung EZE_09 (Elektronisches Zentralelektrik-Steuergerät):**

Diagnose I Eigendiagnose
Vernetzungsplan
Eigendiagnose Steuergerät
Codieren

hitch_ecu > installed

➤ **Codierung ZKS_46 (Zentralmodul Komfortsystem) trailer monitoring > auf aktiv setzen**

trailer control unit > verbaut

➤ **Codierung SWA_3C**

(Spurwechselassistent) ECU for draw bar > with ECU for draw bar

➤ **Codierung SCH_17 (Schalttafeleinsatz)**

Trailer > ja

➤ **Codierung RFK_6C**

(Rückfahrkamerasystem)

equipment_ahk > verbaut

➤ **Codierung STF_74**

(Fahrwerkssteuerung)

➤ **Anhänger > verbaut**

➤ **Codierung EPH_76 (Einparkhilfe Steuergerät)**

Anhänger > Anhängervorrichtung manuell abnehmbar

➤ **Codierung DiS_13 (Distanzregelung Steuergerät)** Control module for towing sens > verbaut

➤ **Codierung FFF_AS (Frontsensorik Steuergerät)** AAG > coded

➤ **Codierung HDE_6D** (Heckdeckelelektronik Steuergerät)

Anhänger > verbaut

Wichtiger Hinweis zu Codierung

bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb

Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des Fahrzeuges vorgenommen und lokal abgespeichert. Bei generellen Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von Service- oder Instandsetzungsarbeiten) können diese Einstellungen unter Umständen wieder überschrieben und gelöscht werden. In diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhängerbetrieb nach dem Update noch einmal lokal aktualisiert werden. Diagnosehinweise in Bezug auf Anhängerbetrieb, die bei Soll-/Ist-Vergleichen mit den im Herstellerwerk hinterlegten Daten auftreten können, liegen ggf. der lokalen Freischaltung zu Grunde

GB

Coding Golf 7 with ODIS**Please note:**

The procedure described below for encoding and enabling the trailer mode only serves for a general orientation and can vary greatly depending on the model (motorisation / equipment). If necessary less or further control units will have to be adapted.

After connecting to ODIS, the "69 trailer function" controller has to be set to encoded in the target installation list.

The following may be necessary in the further course of work

➤ **Coding EZE_09 (electronic central electric controller):**

Diagnosis
Networking plan
Controller self-diagnosis Encode
hitch_ecu > installed

➤ **Coding ZKS_46 (Central module convenience system)**

trailer monitoring > put on active trailer control unit > installed

➤ **Encoding SWA_3C (Lane Change Assist)**

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

➤ **Encoding SCH_17 (Dash panel insert)**

Trailer > yes

➤ **Encoding RFK_6C (reverse camera system)** equipment_ahk > installed

➤ **Encoding STF_74 (chassis control system)** Trailer > installed

➤ **Encoding EPH_76 (PDC controller)**

Trailer > trailer device can be removed manually

➤ **Encoding DiS_13 (controler distance control)** Control module for towing sens > installed

➤ **Encoding FFF_AS (front sensor system controller)** AAG > coded

➤ **Encoding HDE_6D (boot lid electronics controller)**

Trailer > installed

Important note on encoding and activating in trailer mode

The aforementioned settings are carried out in the vehicle's electrical system and saved locally. During general updates for the vehicle software (for example, within the scope of service or repair work), the settings may be overwritten and deleted under certain circumstances. In this case, the trailer mode activation has to be updated again locally after the update. Diagnostic information relating to the trailer mode that may appear during variance comparisons with the data saved in the manufacturer's works, may form the basis of the local activation.

F

Codage Golf 7 avec ODIS**Attention :**

La procédure de codage ou d'activation du fonctionnement avec remorque décrite cidessous sert uniquement d'orientation générale et peut varier fortement d'un modèle à l'autre (motorisation /

équipement). Le cas échéant, il peut s'avérer nécessaire d'adapter moins ou d'autres dispositifs de commande.

Une fois la connexion avec ODIS établie, mettre l'appareil de commande «69 fonctionnement avec remorquesur «codé dans la liste d'assemblage théorique.

Éventuellement nécessaire dans la suite du déroulement:

➤ **Codage EZE_09 (appareil de commande de la centrale électrique électronique):**

Diagnostic
Plan de mise en réseau
Autodiagnostic appareil de commande Codage

hitch_ecu > installed

➤ **Codage ZKS_46 (Système de commodité de module Central)**

trailer monitoring > mettre actif trailer control unit > monté

➤ **Codage SWA_3C (l'aide au changement de voie)**

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

➤ **Codage SCH_17 (tableau de commande insert)**

Remorque > oui

➤ **Codage RFK_6C (Système de caméra de recul)**

equipment_ahk > monté

➤ **Codage STF_74 (Système de commande de chassis)**

Remorque > monté

➤ **Codage EPH_76 (aide au stationnement appareil de commande)**

Remorque > dispositif de remorque démontable à la main

➤ **Codage DiS_13 (régulateur de distance appareil de commande)**

Control module for towing sens > monté


➤ **Codage FFF_AS (capteurs avant appareil de commande)**

AAG > coded



➤ **Codage HDE-60 (appareil de commande de l'électronique du hayon électrique)**

Remorque > monté

Remarque importante sur le codage ou sur l'activation du fonctionnement avec remorque Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Lors des mises à jour générales du logiciel du véhicule (par exemple dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparation), ces réglages peuvent dans certaines circonstances être écrasés et supprimés. Dans ce cas, l'activation du fonctionnement avec remorque doit être à nouveau actualisée localement après la mise à jour. L'activation locale peut le cas échéant être causées par des remarques de diagnostic relatives au fonctionnement avec remorque susceptibles d'être générées lors de la comparaison entre valeurs théoriques/valeurs réelles effectuée avec les valeurs conservées dans l'usine du constructeur.



I	E	NL
Codifica Golf 7 con ODIS Attenzione: esercizio rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente come orientamento generale e può variare radicalmente a seconda del modello (motorizzazione / dotazione). È possibile che meno o altre centraline debbano essere adeguate. Dopo la connessione con ODIS, nella lista d'installazione nominale la centralina 69 Funzione rimorchio" deve essere codificata. Nell'ulteriore procedura potrebbe essere eventualmente necessario: ➤ Codifica EZE_09 (centralina del sistema elettrico centrale elettronico): Diagnosi Schema di collegamento in rete Autodiagnosi centralina Codifica hitch_ecu > installed ➤ Codifica ZKS_46 (Sistema di convenienza di modulo centrale) trailer monitoring > attivare trailer control unit > installato ➤ Codifica SWA_3C (Cambio corsia Assist) ECU for draw bar > with ECU for draw bar ➤ Codifica 5CH_17 (Inserto cruscotto) Trailer > si ➤ Codifica RFK_6C (sistema di telecamere retromarcia) equipment_ahk > installato ➤ Codifica STF_74 (sistema di controllo del telaio) Rimorchio > installato ➤ Codifica EPH_76 (centralina ausilio di parcheggio) Rimorchio > dispositivo rimorchio rimovibile manualmente ➤ Codifica 015_13 (centralina regolazione distanza) Control module for towing sens > installato ➤ Codifica FFF_AS (centralina sensori frontali) AAG > coded ➤ Codifica HDE-60 (centralina sistema elettronico coperchio portabagagli) Rimorchio > installato Avvertenza importante per la codifica o. l'attivazione per funzionamento con rimorchio Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate nella rete di bordo del veicolo memorizzate localmente. Nel caso di update generalidei software del veicolo (ad esempio n_ell'ambito d_ei lavori di assistenza e messa a punto), in part1colan circostanze é possibile sovrascrivere e cancellare nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo l'update deve essere nuovamente aggiornata localmente l'attivazione per funzionamento con rimorchio. Le avvertenze di diagnosi in riferimento al funzionamento con rimorchio , generate durante una comparazione dei valori nominali/effettivi con i dati inseriti in fabbrica dal costruttore , potrebbero dipendere dall'attivazione locale	Codificación de Golf 7 con ODIS Por favor, tener en cuenta: El proceso descrito codificación para la codificación y/o habilitación para el servicio con remolque sólo sirve para una orientación general y puede variar considerablemente dependiendo del modelo (motorización/equipamiento). En caso dado puede que tengan que adaptarse menos u otros reguladores. Después de haber establecido la conexión con ODIS se deberá ajustar el controlador 69 función de remolque" en la lista de dispositivos a codificar.. En el transcurso del proceso puede que sea necesario: ➤ Codificación EZE_09 (controlador del sistema eléctrico central electrónico): Diagnóstico Esquema de interconexión Autodiagnosis del controlador Codificación hitch_ecu > installed ➤ Codificación ZKS_46 (Sistema de confort de módulo central) trailer monitoring > poner en activo trailer control unit > montado ➤ Codificación SWA_3C (asistente de cambio de caml) ECU for draw bar > with ECU for draw bar ➤ Codificación SCH_17 (Cuadro de instrumentos) Trailer > si ➤ Codificación RFK_6C (sistema de cámara de reversa) equipment_ahk > montado ➤ Codificación STF_74 (sistema de control de chasis) Remolque > montado ➤ Codificación EPH_76 (controlador del sistema de ayuda al aparcamiento): desmontable a mano ➤ Codificación DIS_13 (controlador del sistema de regulación de distancia): Control module for towing sens > montado ➤ Codificación FFF_AS (controlador del sistema de sensores frontales): AAG > coded ➤ Codificación HDE_6D (controlador del sistema electrónico de la puerta del maletero): Remolque > montado Nota importante sobre la codificación y/o habilitación del modo remolque Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. Al realizar actualizaciones generales de software del vehículo (por ejemplo con motivo de trabajos de mantenimiento o reparación) es posible que estos ajustes se vuelvan a borrar y sobrescribir. En tal caso se deberá volver a actualizar la habilitación del modo remolque de forma local después de la actualización. Los avisos de diagnosis relacionados con el modo remolque, que puedan aparecer en caso de comparación de datos teóricos/reales con los datos depositados en la fábrica, se pueden deber a la habilitación local.	Codering Golf 7 met ODIS Let op a.u.b.: Het hieronder omschreven proces voor de codering van de aanhangwagen functie dient uitsluitend ter algemene oriëntatie en kan afhankelijk van model (motorisering / uitvoering) sterk variëren. Indien nodig, moeten mindere of andere besturingsapparaten worden aangepast. Na aansluiting met het on board diagnostisch systeem ODIS moet in de installatie lijst, de regelenheid '69- aanhangwagenfunctie' worden ingesteld als zijnde 'gecodeerd'. ➤ In de verdere procedures zijn eventueel ook nodig: Codering EZE_09 (Aansturingsapparaat voor de elektronische centrale elektriciteitsvoorziening): Diagnose Aansluitingsdiagram Zelfdiagnose van de controller Coderen hitch_ecu > installed ➤ Codering ZKS_46 (Centrale module gemak systeem). trailer monitoring > gezet op actief trailer control unit > geïnstalleerd ➤ Codering SWA_3C (Rijstrookwisselhulp) ECU for draw bar > with ECU for draw bar ➤ Codering SCH_17 (Inzetstuk Dash) Trailer > ja ➤ Codering RFK_6C (achteruitrijcamera systeem) equipment_ahk > geïnstalleerd ➤ Codering STF_74 (chassis controlesysteem) Anhangen > geïnstalleerd ➤ Codering EPH_76 (controller parkeersysteem) aanhangen > aanhangenunit handmatig losse koppelen ➤ Codering DIS_13 (controller automatische afstandscontrole) Control module for towing sens > geïnstalleerd ➤ Codering FFF_AS (controller sensoren voorzijde) AAG > coded ➤ Codering HDE_6D (controller achterklep elektronica) Aanhangen > geïnstalleerd Belangrijke aanwijzing voor het coderen, dan wel deblokkeren van het anhangenbesturingssysteem. De eerder genoemde instellingen worden uitgevoerd op de boordcomputer van uw voertuig en ze worden lokaal opgeslagen. Het is echter mogelijk dat bij een algemene update van uw voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van een servicebeurt Of tijdens herstelwerkzaamheden) uw instellingen onder bepaalde omstandigheden worden overgeschreven dan wel gewist. In dat geval moet de deblokkering van het aanhangenbesturingssysteem na de update nog een keer lokaal worden geactualiseerd . Eventueel kunnen er diagnostische instructies/meldingen ten aanzien van het aanhangenbesturingssysteem worden gegenereerd door het feit dat er lokaal wordt gedeblokkeerd - die situatie kan zich voordoen wanneer de fabrieksinstellingen worden gebruikt in vergelijkingen tussen een actuele en een gewenste situatie






D	GB	F
Die Aktivierung der Anhängerfunktionen muss wie folgt durchgeführt werden: 1. Fahrzeugauswahl 2. Zu Diagnose – Codierung wechseln 3. Anhängerkupplung de-/aktivieren 4. Diagnose Interface Bus auswählen 5. Anleitung folgen Fahrzeuge mit Assistenzsystemen 6. AHK an Assistenzsysteme anpassen ausführen 7. Anleitung folgen 8. Diagnose 9. Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen 10. Fertig	The activation of the trailer functions must be performed: 1. Vehicle selection 2. switch to diagnostics - coding 3. Deactive/active trailer coupling 4. Select diagnostic interface Bus 5. Follow instructions Vehicle with assistance systems 6. perform adaptation of trailer coupling on assistance systems 7. Follow instructions 8. Diagnostics 9. Read out error memory, delete if necessary 10. Done	Pour activer l'attelage, procéder de la façon suivante: 1. Choix véhicule 2. Aller dans le diagnostic - codage 3. Activer/désactiver le diagnostic 4. Sélectionner le BUS d'interface de diagnostic 5. Suivre les instructions Véhicules avec systèmes d'aide 6. Effectuer une adaptation d'attelage aux systèmes d'aide 7. Suivre les instructions 8. Diagnostic 9. Lire la mémoire de défaut et effacer les codes d'erreur éventuellement mémorisés 10. Terminé
I	E	NL
Per attivare le funzioni del rimorchio, procedere nel modo seguente: 1. Scelta vettura 2. Passare alla Diagnosi - Codifica 3. Attivare / disattivare il gancio di traino 4. Selezionare il interfaccia di diagnosi 5. Seguire le istruzioni Veicoli noc suster di assistenza 6. adattare i suster installati 7. Seguire le istruzioni 8. Diagnosi 9. Leggere la memoria guasti e cancellare, se necessario 10. Fertig	La aktivación de las funciones de remolque debe la siguiente manera: 1. Selección de vehículo 2. Cambiar a diagnosis - Codificación 3. Desactivar/ activar acoplamiento para remolque 4. Selecciona diagnosis Interface Bus 5. Seguir las instrucciones En vehículos noc sistemas de asistencia 6. Ejecutar adaptación de acoplamiento para remolque a suster de asistencia 7. Seguir las instrucciones 8. Diagnosis 9. Leer memoria de averias y borrarla si es necesario 10. Listo	De activering van de aanhangfuncties moet als volgt worden uitgevoerd: 1. Voertuigselectie 2. Ga naar Diagnose - Codering 3. Aanhangwagenkoppeling deactiveren/activeren 4. Diagnose interface bus selecteren 5. Volg instructie op Bij voertuigen met assistentiesystemen 6. „Aanhangwagenkoppeling aanpassen aan assistentiesystem“ uitvoeren 7. Volg instructie op 8. Diagnose 9. Foutcodegeheugen uitlezen en indien nodig wissen 10. Gereed

Status LED für Eigendiagnose

Status LED for self-diagnosis

Operation support








No CAN-Data =






Standby /
Sleepmode

Ignition OFF



Ignition ON



Ignition ON







Failure support



CAN-Data Wire









1x max. 5 min.




Ignition ON



PIN 17 oder / or



Ignition ON



D	Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich	PL	Zastrzega się prawo do zmian dot. konstrukcji, wykończenia, kolorystyki oraz pomyłek. Dane i ilustracje niewiążące.
GB	Subject to change in terms of construction, equipment and colour, and may contain errors. The information and illustrations are non-binding.	TR	Tasarım, donanım ve renk bakımından değişiklik yapma hakkı ve hata ve eksiklik mahfuzdur. Veriler ve resimler bağlayıcı değildir.
F	Sous réserve de modifications de la construction, de équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.	H	A szerkezet, a kivitelt és a szín változtatása, valamint a változások joga fenntartva. Az adatok és az ábrák nem kötelező érvényűek.
NL	Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.	HR	Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabune oridžavamo. Podaci i ilustracije su neobavezne.
DK	Ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt fejl forbeholdes. Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.	BUL	Запазени права по отношение на конструкцията, обзавеждането, цвета и грешки. Данните и изображенията не са обвързващи.
N	Endringer angående konstruksjon, utstyr, farge og feiltagelse forbeholdes. Oplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.	RO	Ne rezervăm dreptul unor modificări ale construcției, dotării, culorii și dreptul la erori Datele indicate și imaginile sunt orientative.
S	Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion, utrustning, färg samt för misstag. Uppgifterna och bilderna är inte bindande.	RU	Права на внесение изменений относительно конструкции, оснащения, окраски, а также на ошибки сохраняются. Данные и иллюстрации имеют примерный характер.
FIN	Pidätämme oikeuden rakennetta, varustusta, väriä koskeviin sekä erehdykseen johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia.	LT	Pasilieikama konstrukcijos, įrangos bei reikmenų, spalvos pakaitmų ir klaidų teisė. Duomenys ir iliustracijos neįpareigojantys.
I	Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione, colore ed errori. Le indicazioni e figure sono fornite senza impegno.	LV	Tiek paturētas tiesības uz konstrukcijas, iekārtu, krāsu izmaiņām, kā arī kļūdīšanās. Dati un attēli bez saistībām.
E	Reservadas las modificaciones respecto a diseño, equipamiento, color, así como error. Indicaciones y figuras sin compromiso.	EST	Konstruktsiooni, varustuse ja võervi osas muudatused ning eksimine lubatud. Andmed ja joonised on mittesiduvad.
P	Reservamos o direito de alterações relativamente ao desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e as gravuras não implicam compromisso da nossa parte.	SLO	Zadržana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme, barve ter pomote. Podatki in slike so neobvezne.
GR	Διατηρώνουμε κάθε επιφύλαξη ως προς αλλαγές σε σχέση με κατασκευή, εξοπλισμό, διαρρύθμιση, χρωματισμούς και λάθη παραδρομής.	SK	Zmeny, ktoré sa týkajú konštrukcie, vybavenia, farby, ako aj omyly sú vyhradené. Údaje a zobrazenia sú nezáväzné.
CZ	Změny, týkající se konstrukce, vybavení, barvy, jakož i omyly jsou vyhrazeny. Údaje a vyobrazení jsou nezávazné.		